


MANUAL DE USUARIO



COCIBAÑO®
iSelect

eISSOUND
It's Soundlife!

CC-1151ESP-03

Instrucciones de Seguridad

Antes de instalar el equipo, lea y siga las instrucciones suministradas en el Manual de Instalación del producto.

Antes de manejar el equipo, lea y siga las instrucciones suministradas en el Manual del Usuario del producto. Conserve toda la información técnica suministrada con el equipo para consultarla en el futuro.

IMPORTANTE - Para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctricas:

instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

no exponer el aparato a la lluvia o la humedad.

no instalar ni utilizar el producto cerca del agua.

no desmontar ninguna de las partes de que consta el aparato.

no bloquear las ranuras de ventilación

no instalar el equipo cerca de fuentes de calor como por ejemplo radiadores, estufas, lámparas, etc..



El fabricante no se hace responsable de los daños y/o accidentes ocasionados por cualquier cambio o modificación no indicada expresamente en la información técnica suministrada con el producto.

Este equipo ha sido diseñado y testeado para suministrar una protección razonable contra interferencias en instalaciones residenciales de tipo doméstico. Sin embargo, no es posible garantizar completamente la imposibilidad de que se vea afectada una instalación en particular por este efecto. En caso de que esto ocurra, reorientar la antena receptora, aumentar la separación entre este equipo y la fuente de interferencias y/o conectar el equipo a una base de enchufe diferente de la que utiliza el equipo que las genera.

Donde se utilice como dispositivo de desconexión de la red eléctrica una clavija de red de alimentación o un conector de aparato, dicho dispositivo de desconexión debe aparecer fácilmente accesible. Asimismo proteger el cable de alimentación de ser aplastado o perforado, particularmente en el enchufe y en el punto donde el cable sale del aparato.

Utilizar exclusivamente los accesorios suministrados por el fabricante.

Para la instalación, reparación y/o revisión de este equipo debe recurrirse a personal cualificado y cumplir la reglamentación vigente en cada país. Será necesaria una revisión y/o reparación de este equipo cuando el aparato haya sido dañado, cuando el cable de alimentación o el enchufe estén deteriorados, cuando se haya vertido líquido o se hayan introducido objetos dentro del mismo, cuando el aparato haya sido expuesto a la humedad o a la lluvia, cuando se haya caído o cuando no funcione correctamente.

Para cambiar las pilas, extraiga la tapa posterior del mando apretando la pinza a la vez que tira de la tapa hacia fuera de la unidad, extraiga las pilas usadas, inserte las nuevas pilas AA 1,5V y vuelva a colocar la tapa.



No elimine las pilas usadas mezclándolas con los residuos domésticos

Índice

Guía de referencia rápida	2
1. Introducción	3
2. Notas generales de funcionamiento	4
3. Manejo de las funciones de audio	5
4. Manejo del sintonizador FM	6
5. Manejo del accesorio KBSOUND® DOCK inalámbrico	9
6. Selección del modo de arranque	10

Características Técnicas

52391/92, 52398/93	MIN	NORMAL	MAX	mm	NOTAS
Dimensiones	185	230	265	Vac	50Hz, regletas F.N (ref.52391,52398)
Alimentación	90	120	140	Vac	50/60Hz, regletas F.N (ref.52392,52393)
Consumo			10	W	regletas F.N
Señal de salida (sobre 16 ohm)			1.5	W	regletas L.R
Banda de paso	45		20.000	Hz	
Señal encendido amplificador aux.		12	14	Vdc	regletas 62, 4 (ref.52398/93)
Distorsión		0,1		%	
Separación canales izdo/dcho		58		dB	
Rango de frecuencias FM	87,5		108	MHz	
Impedancia de antena FM		75		ohms	conector RF
Sensibilidad de antena FM		1,7	3,5	uV	
Distorsión del sintonizador FM			0,1	0,5	%
Número de memorias FM			30		

525x1, 52592	MIN	NORMAL	MAX	mm	NOTAS
Dimensiones		110x27,75x110		mm	ref.525x1 (ancho x alto x fondo)
Alimentación		54,8x37x20		Vdc	ref.52592 (ancho x alto x fondo)
Consumo		5	10	W	ref.525x1
Señal de entrada		350		mVrms	jack 3,5mm
Impedancia de entrada		50		Kohms	jack 3,5mm
Wireless transceiver RF		2,4		GHz	
Potencia de transmisión RF			10	mWeirp	
Antena RF		integral			ref. 525x1
	2,5			dB	ref.52592 (conector SMA)

Guía de referencia rápida

Sensibilidad búsqueda emisoras FM 2^a



Borrar todas las emisoras FM memorizadas 6^a



Grabar todas las emisoras FM detectada 6^a



Borrar emisora FM de la memoria 2^a



Memorizar emisora FM seleccionada 2^a



Grabar modo "IDEAL" 2^a



Grabar modo de arranque inicial (apagado/encendido) 2^a





Buscar enlace con el Dock inalámbrico 6^a




Configura la instalación en MONO para todos los canales de música 6^a














Cuando una operación requiera mantener pulsada una tecla del mando a distancia durante un tiempo determinado, se indicará en el manual con el símbolo de una mano al lado de la tecla. En el display aparece la indicación  .

Borrado

Encendido/apagado



-  Selección de memorias de FM/DAB
-  Avance/retroceso lista reproducción iPod®
-  Búsqueda automática de emisoras FM
-  Control de niveles volumen/graves/agudos/balance/loudness
-  Play/pause lista reproducción iPod®
-  Selección canal de música
-  Función teclas +/- volumen/graves/agudos/balance/loudness
-  Modo "IDEAL"
-  Teclado numérico
-  Selección directa de una emisora FM (ej: 95.8 MHz)
-  FM Forced Mono

1. Introducción

COCIBAÑO®iSelect es un módulo de sonorización pensado para una fácil y rápida instalación, quedando integrado en la cocina, baño y toda la casa.

El **COCIBAÑO®iSelect** consta de los siguientes elementos:

- Módulo electrónico con sintonizador FM integrado y fuente de alimentación.
 - ▶ Salida de audio 1,5W + 1,5W
- Dos altavoces de techo disponibles en 2,5" y 5" .
- Mando a distancia con display con las siguientes prestaciones:
 - ▶ Control de volumen, graves, agudos, balance.
 - ▶ Función "forced mono".
 - ▶ Visualización de la frecuencia FM e información RDS.
 - ▶ Marcado directo de la frecuencia de la emisora elegida.
 - ▶ Función de memorización automática de las emisoras con mejor calidad de recepción.
 - ▶ 30 memorias.
 - ▶ Loudness "inteligente": se ajusta automáticamente en función del volumen de la señal.

Cuando se conecta con el accesorio **KBSOUND®DOCK** (no incluido en el kit), puede accederse a dos fuentes de sonido adicionales, un Dock para iPod/iPhone y una entrada de sonido externa a través de un jack 3,5mm.



Los componentes suministrados en este kit debe ser instalados y utilizados en la forma y finalidad prevista en el manual de instalación y en el manual de usuario. Su instalación debe asimismo cumplir con los reglamentos vigentes en cada país. Este manual presupone que el COCIBAÑO®iSelect está instalado de acuerdo con las instrucciones indicadas en la Hoja de Instalación suministrada con el kit.

2. Notas generales de funcionamiento



1.- Todos los comandos (excepto el de ON/OFF) sólo funcionan con el mando en estado "encendido".

2.- Una vez que el **COCIBAÑO®iSelect** ha sido conectado a la red eléctrica permanecerá alimentado incluso cuando esté en estado OFF. Esto significa que el estado OFF, tal y como se identifica a lo largo de este manual, significa un estado de "standby".

3.- El módulo de control genera una señal acústica **BEEP** corta que indica dato recibido  **beep**


4.- El mando a distancia intercambia información (emite y recibe datos) con la cápsula emisora-receptora de infrarrojos. Si en algún momento se pierde el sincronismo de dicha comunicación en el display aparece la indicación  . Cuando esto suceda, debe apuntarse con el mando en dirección a la cápsula emisora-receptora manteniéndose a una distancia no superior a los 5 metros en línea recta.

5.- El display del mando a distancia se apaga automáticamente cuando no se actúa sobre ninguna tecla durante más de unos segundos, con lo que se consigue un uso más eficiente de las pilas. En cualquier momento que se desee ver la información de la fuente de audio seleccionada, apuntar a la cápsula emisora-receptora y pulsar la tecla



5m

Cuando se suministra alimentación de red al COCIBAÑO®iSelect, éste siempre arranca con los niveles de audio y la frecuencia de la emisora grabada en el modo "ideal" (ver capítulos 3 y 6).

Mientras se mantenga la alimentación de red, cualquier secuencia de apagado/encendido con la tecla  del mando a distancia mantendrá la última emisora y los niveles de audio existentes en ese momento.

3. Manejo de las funciones de audio

Si el módulo está apagado, con una breve actuación sobre la **tecla ON/OFF** se encenderá.

El indicador luminoso se mostrará ENCENDIDO.

Con el módulo apagado el indicador luminoso se muestra APAGADO.

Aumento/disminución del volumen de la señal: el indicador luminoso parpadeará para indicar la variación del nivel de volumen deseado hasta llegar al máximo/mínimo en cuyo instante quedará iluminado de manera fija. En el display aparece en todo momento el valor real del nivel de volumen.

Aumento/disminución de los niveles de graves (BASS)/ agudos(TREBLE): el indicador luminoso parpadeará para indicar la variación del nivel de graves/agudos deseado hasta llegar al máximo/mínimo en cuyo instante quedará iluminado de manera fija. En el display aparece en todo momento el valor real del nivel de graves/agudos



Loudness: refuerza el nivel de graves en función del volumen de la señal, suponiendo un mayor refuerzo a volumen bajo, y menor a volumen alto

Recepción mono/estéreo: cuando está activado permite la recepción en estéreo de emisoras FM; cuando está desactivado obliga a que la recepción sea en mono

Nota: si la configuración del módulo es mono aunque la señal recibida por la antena sea estereo, se escuchará siempre en mono.

Modo "IDEAL" de funcionamiento: Para programar el modo "IDEAL" de funcionamiento, seleccionar la fuente de sonido (FM, iPod, Audio In) y ajustar los niveles deseados de volumen, graves, agudos y loudness. Si la fuente de sonido es FM, seleccionar la emisora favorita. A continuación mantener pulsada la tecla IDEAL durante 2 segundos.

A partir de este momento, sin más que pulsar la tecla IDEAL se activará la fuente de sonido seleccionada como "IDEAL", así como los niveles ajustados en el paso anterior.

Secuencia teclas	Display
	ON
- +	VOL 58
LEVEL - +	BAS+06
LEVEL - +	LD ON
PRE LIST M/ST	STEREO
 2" >■<	IDEAL✓
>■<	IDEAL

4. Manejo del sintonizador FM

4.1 Búsqueda de emisoras

Mientras dura el proceso de búsqueda en el display aparece la indicación "SCAN".

Cuando se ha encontrado la siguiente emisora, en el display se reflejará fielmente la frecuencia de la misma.




















4.2 Selección directa de una emisora

Para seleccionar directamente una emisora de FM pulsar secuencialmente las teclas numéricas de la frecuencia de la emisora finalizando con la tecla FM. Por ejemplo, para 94.7, pulsar 9 - 4 - 7 - FM.

Nota: la frecuencia de una emisora puede introducirse como 94,7 (9 - 4 - 7 - FM) o como 94,70 (9 - 4 - 7 - 0 - FM)

Si se quiere borrar la cifra marcada para volver a comenzar la introducción de una nueva frecuencia, pulsar la tecla C.

A continuación se puede volver a iniciar la introducción de la frecuencia deseada.

Secuencia teclas	Display
 	
	
   	
   	
   	

4.3 Selección de emisoras memorizadas

Un pulso rápido de las teclas ARRIBA/ABAJO permite moverse por las diferentes emisoras almacenadas en memoria (ver capítulos 4.4 y 4.5 Memorización y borrado de emisoras).

Cuando se almacenan emisoras en memoria, éstas quedan ordenadas siguiendo un orden ascendente, esto es, comenzando por 87,5 hasta 108,0.
















En el display aparecerá la frecuencia de la emisora memorizada en esa posición de memoria

4.4 Memorización y borrado manual de emisoras

Para almacenar en memoria una emisora, primero seleccionar dicha emisora (ver capítulos 4.1.- Búsqueda de emisoras y 4.2.- Selección directa de una emisora).

A continuación mantener pulsada la tecla 9 durante 2 segundos. La emisora que está escuchando en este momento quedará guardada en memoria.

Para borrar una emisora de las memorias: seleccionar la emisora y mantener pulsada la tecla 7 durante 2 segundos. La emisora que está escuchando en este momento quedará borrada.

Secuencia teclas	Display
 	 
	
 	
 	
 	

4.5 Memorización y borrado automático de emisoras

Para activar el proceso de memorización automática de emisoras mantener pulsada la tecla 6 durante 6 segundos.

En cuanto se inicie la programación automática en el display aparecerá parpadeando la indicación "AUTO".

El módulo electrónico memorizará las emisoras que se reciban con mejor calidad, quedando ordenadas de menor (87,5MHz) a mayor (108,0MHz).

Utilizará todas las memorias que disponga libres hasta un máximo de 30.



Este proceso puede llevar unos segundos. Una vez finalizada la búsqueda, o una vez sobrepasado el máximo número de memorias, finaliza el proceso con una señal acústica BEEP

Para activar el proceso de borrado automático de todas las memorias mantener pulsada la tecla 4 durante 6 segundos

4.6 Ajuste del nivel de sensibilidad de búsqueda de emisoras

Para ajustar el nivel de sensibilidad de búsqueda automática de emisoras (ver 4.1.Búsqueda de emisoras), mantener pulsadas las teclas 1,2 ó 3 (1=mínima, 3=máxima) durante 2 segundos.

En el display aparecerá el nivel de sensibilidad de búsqueda programado

Secuencia teclas	Display
 6" 6	
 6" 4	
 2" 1	
 2" 2	
 2" 3	

5. Manejo del accesorio KBSOUND®DOCK inalámbrico

Made for



iPod iPhone

eISSOUND

9


El Accesorio Inalámbrico **KBSOUND®DOCK** para utilizar con los kits **COCIBAÑO®iSelect** 2.5" o 5" permite escuchar la música almacenada en cualquier modelo de iPhone y iPod, así como otros dispositivos externos de música (conexión mediante jack 3,5mm).

Cuando el Dock se alimenta desde la fuente de alimentación externa, realiza la función de cargador de baterías del iPod/iPhone conectado al mismo. **IMPORTANTE: utilizar únicamente la fuente de alimentación suministrada por el fabricante con el KBSOUND®DOCK**

Cuando el Dock no está conectado a la fuente de alimentación externa, puede funcionar igualmente tomando la alimentación del iPod/iPhone. En este modo de funcionamiento no está disponible la entrada de sonido AUDIO IN desde el jack de 3,5mm.



iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB




iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB



iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB



iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB



iPod nano
6th generation
8GB 16GB



iPod classic
80GB



iPod
5th generation (video)
30GB



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB



iPhone 4
16GB 32GB

Funciones sólo disponibles con el accesorio KBSOUND®DOCK conectado

Pulsar en el mando a distancia la tecla 5 durante 6 segundos, tras lo cual el led del altavoz quedará parpadeando en azul

Suministrar alimentación al Dock. Presionar el pulsador LINK durante 6 segundos, tras lo cual el led del Dock quedará parpadeando en azul

Transcurridos unos pocos segundos se apagan ambos leds tras lo cual el Dock y el **COCIBAÑO®iSelect** quedan asociados


Desde el mando a distancia, pulsado la tecla IPOD se selecciona como fuente de sonido el iPod® insertado en el Dock

Una vez seleccionado el iPod®, para ejecutar la orden de PLAY/PAUSE pulsar


Para avanzar y retroceder por la lista de música seleccionada en el iPod®, pulsar

Desde el mando a distancia, pulsando la tecla AUDIO IN se selecciona como fuente de sonido la entrada AUDIO IN del Dock (jack 3,5mm). El led del Dock queda iluminado en color azul

Secuencia teclas




Display



un KBSOUND®DOCK no puede estar asociado al mismo tiempo a más de un módulo de electrónica COCIBAÑO®iSelect



6. Selección del modo de arranque









Esta función está pensada para el caso en el que la alimentación de red del **COCIBAÑO® iSelect** esté tomada a través de un interruptor destinado a tal efecto. En este caso, si se desea que se encienda automáticamente al actuar sobre dicho interruptor, debe programarse el modo de arranque automático.

Para ello:

- 1.- suministrar alimentación actuando sobre dicho interruptor.
- 2.- encender con el mando a distancia (tecla ON/OFF).
- 3.- con el **COCIBAÑO® iSelect** encendido, mantener pulsada la tecla ON/OFF durante 2 segundos.

Si el modo de arranque inicial queda activado como "encendido" en el display aparecerá la indicación "AUTO" como activada. En este caso, al suministrar alimentación al módulo, éste arrancará con el modo "ideal" (ver capítulo3).

Si el modo de arranque inicial queda activado como "apagado" la indicación "AUTO" se mostrará en el display como desactivada. En este caso, al suministrar alimentación al módulo éste arrancará en estado "apagado"

Secuencia teclas	Display
 2" 	
 2" 	

Electrónica Integral de Sonido S.A. no se responsabiliza de los errores u omisiones de este manual y se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. iPod y iPhone son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en EE.UU. y otros países. La marca "Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que el equipo ha sido diseñado específicamente para conectarse con dispositivos iPod y iPhone y Electrónica Integral de Sonido S.A. ha obtenido la certificación de cumplimiento de las especificaciones de Apple. Apple no se responsabiliza del funcionamiento ni del cumplimiento de las normativas y regulaciones a que deba estar sujeto este equipo. Debe tenerse en cuenta que el uso del accesorio con iPhone puede afectar a otros dispositivos inalámbricos.

CENTRAL

Polígono Malpica Calle F Oeste
Grupo Gregorio Quejido, 87-88
50016 Zaragoza (SPAIN)
Tel.: 34 976 465 550
Fax: 34 976 465 559
comercial@eissound.com

www.eissound.com



eissound

It's Soundlife!